

Серийн ый номер	Позиция использова ния	Наименова ние	Емкос ть	Спецификац ия	Рекоменда ции производит еля	Примечани е
1	Подшипник и винта	Смазка	/	Литиевая смазка	/	Предварите льно заполнено в подшипника х
2	Разреженна я масляная помпа	Масло для направляю щих	4L	ISO VG68	/	Период дозаправки около полумесяца

3	Бак	Режущая жидкость	400L	Водораствор имое смазочно- охлаждающе е средство с экстремальн ым давлением	Концентрац ия после разведения не менее 10%	Режущая жидкость заменяется каждые 6 месяцев. Износ машины из- за недостаточн ой концентрац ии режущей жидкости и вызванная этим коррозия не покрываютс я гарантией.
---	-----	---------------------	------	--	---	---